

Su Isıtıcı

Kullanma Klavuzu

Model Numarası: JK-115

1850-2200W



Önemli Güvenlik önlemleri

TÜM TALIMATLARI OKUYUNUZ

Bu tür bir ürün ile ilgili bilgi sahibi olsanız dahi, ilk kullanımdan önce bu klavuzu iyice okuyunuz. Bu klavuzda yer alan güvenlik önlemleri, doğru şekilde uygulandığında yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltır. Klavuzu, doldurulmuş garanti kartı, satın alma makbuzu ve kutusuyla birlikte gelecekte başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayınız. Mümkünse, bu talimatları cihazın bir sonraki sahibine veriniz. Elektrikli bir cihaz kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel güvenlik önlemlerine ve kaza önleme tedbirlerine uyunuz:

Elektrik güvenliği ve kablo kullanımı

- Priz voltajınızın ve devre frekansınızın cihaz etiketinde belirtilen voltaja uygun olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde, satış sonrası destek hattı ile irtibata geçiniz ve Su Isıtıcıyı kullanmayınız.
- Yangın ve elektrik çarpmasına karşı korunmak için kabloyu, fişi, güç tabanını veya Su Isıtıcı gövdesini suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Elektrik bağlantılarını suya maruz bırakmayınız.
- Kablo, herhangi birinin kazara çekme veya takılıp düşme riski olmayacak şekilde geçirilmelidir.
- Güç kablosunu bükmeyiniz, eğmeyiniz, ezmeyiniz, zorlamayınız veya güç kablosuna zarar vermeyiniz ve keskin kenarlar ve ısınan koruyunuz.
- Bağlantıyı keserken fişi tutunuz, kabloyu çekmeyiniz.
- Kablondan bir masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyiniz. Sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
- Güç kaynağı kablosu veya fişinin hasarlı olması halinde ya da arızalandıktan veya değiştirildikten ya da herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra cihazı elinize almayınız veya çalıştırmayınız.
- Hasar durumunda, tavsiye için satış sonrası destek hattına başvurunuz.
- Hasarlı bir kablo veya fiş, tehlikeli önlemek için üretici veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Çalıştırmadan önce tüm elektrik bağlantılarının temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
- Bu cihazı bir uzatma kablosu ile birlikte kullanmayınız.
- Kullanılmadığında ve temizlik, servis, bakım veya cihazı taşımadan önce cihazın fişini prizden çekiniz.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kullanım koşulları ve kısıtlamalar

- Bu cihaz yalnızca evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu su ısıtıcıyı yalnızca beraberinde verilen güç tabanı ile kullanınız.
- Güç tabanını bu su ısıtıcı dışında herhangi bir cihaza güç sağlamak için kullanmayınız.
- Su ısıtıcıyı su dışında başka bir şey kaynatmak için kullanmayınız.
- Bu ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Dış mekanda kullanmayınız.
- Bu Su Isıtıcıyı yalnızca bu klavuzda açıklandığı şekilde kullanınız. Başka herhangi bir kullanım önerilmez ve yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Hatalı kurulum ve cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılar.
- Uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan nihai zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazların kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verildiği sürece, fiziksel, duyuusal veya zihinsel kabiliyetleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Metal yüzeyi çizeceklerinden ünitenin dışını temizlemek için kimyasal, bulaşık teli veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Üniteyi sıvıların (mutlak lavabosu, su hazneleri, musluklar vb.) yakınında çalıştırmayınız.
- Çalıştırmadan önce tüm parçaların doğru şekilde monte edildiğinden emin olunuz.
- Cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için bakımını talimatlara uygun şekilde yapınız.
- Üründe bir arıza olması veya ürünün herhangi bir şekilde hasar görmüş olması halinde, yardım için satış sonrası destek hattını arayınız.
- Ateş veya duman çıkması halinde, cihazın fişini derhal prizden çekiniz.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı veya aşırı ısı kaynaklarından uzak, düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
- Ürünü radyatör, kalorifer peteği, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz.
- Ürünü, ıplak alev kaynakları (yanan mumlar) veya su içeren nesnelere (vazo veya balık fanusu) gibi ürüne zarar verebilecek diğer eşyaların yakınına yerleştirmeyiniz.
- Herhangi bir nesnenin düşmesine ve herhangi bir ağırlığa sıvı dökülmesine dikkat ediniz.

UYARI

- Doldurmak için Su Isıtıcıyı güç tabanından kaldırınız. Su ısıtıcıyı asla tabanı üzerinde dururken doldurmayınız. Taban ünitesinin ıslanması halinde, silerek kurulumadan önce fişini prizden çekiniz.
- Kaynayan suyun sıçramasını önlemek için su ısıtıcıyı fazla doldurmayınız. Su seviyesinin minimum işaretinin üzerinde ancak maksimum seviyenin altında olduğundan emin olunuz.
- Su ısıtıcıyı çalıştırmadan önce kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olunuz.
- Filtreyi asla su ısıtıcının içinde gevşek bırakmayınız. Su ısıtıcısının içinde çıkış ağzının önündeki oluklara iyice oturtulmalıdır.
- Su ısıtıcıyı çalışır durumdayken gözetimsiz bırakmayınız.

DİKKAT: SICAK!

- Su ısıtıcıda sıcak su varken filtreyi asla çıkarmayınız.
- Su ısıtıcı çalışırken elinizin veya vücudunuzun herhangi bir kısmını su ısıtıcının yakınına koymayınız.
- Kaynarken su ısıtıcının herhangi bir kısmına dokunmayınız. Yüzeyler ısınır. Yalnızca kulpu kullanınız.

- Bu cihazın dolanma riskini ve takılma riskini azaltmak için kısa bir güç kablosu vardır. Bu ürün ile birlikte uzatma kablosu veya daha uzun çıkarılabilir kablo kullanılması önerilmez.
- İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Bu ürüne bakım yapmaya çalışmayınız. Talimatlar için lütfen satış sonrası destek hattımızı arayınız.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

Parça Listesi



1. Kapak
2. Filtreli çıkış ağı
3. Gövde
4. Güç tabanı
5. Kulpu
6. Su seviyesi göstergesi
7. Açma/kapama düğmesi
8. Gösterge ışığı
9. Düğme

Başlarken İlk kullanımdan önce

- Bu ürün, taşıma hasarına karşı korumak için ambalajlanmıştır. Cihazın etrafındaki ve içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkartınız, orijinal ambalaj kutusunu ve malzemelerini güvenli bir yerde saklayınız; ürünün gelecekte taşınması gerektiğinde herhangi bir hasarı önlemeye yardımcı olacaktır ve cihazı kullanmadığınız zamanlarda saklamak için kullanabilirsiniz. Kutunun atılması gerekiyorsa, lütfen mümkünse tüm ambalaj malzemelerini geri dönüştürünüz.
- Plastik ambalajlar bebekler ve küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir, bu nedenle tüm ambalaj malzemelerinin erişemeyecekleri bir yerde olduğundan ve güvenli bir şekilde bertaraf edildiğinden emin olunuz.
- Kabloyu tamamen açınız ve hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın veya kablosunun hasar görmesi veya düzgün çalışmaması halinde cihazı kullanmayınız. Hasar durumunda, hasarlı ürünün incelenmesi, onarımı veya iadesi konusunda tavsiye almak için satış sonrası destek hattımız ile irtibata geçiniz.
- Su ısıtıcıyı tanımak için bu klavuzu okuyunuz. Önceki sayfalarda yer alan güvenlik talimatlarına özellikle dikkat ediniz.
- Cihazın güç kaynağı ile bağlantısının kesildiğinden ve açma/kapama düğmesinin KAPALI konumunda (yukarı) olduğundan emin olunuz.

- Su ısıtıcıyı güç tabanından dikey olarak kaldırınız, kapağı açınız ve su ısıtıcıyı soğuk suyla doldurunuz ve suyu kaynatınız (bir sonraki sayfada açıklandığı şekilde), ardından suyu dökünüz. Bu işlem, üretim sürecinden ve taşımadan kalan tüm yağ, toz ve diğer kalıntıların giderilmesini sağlamak içindir. Su ısıtıcıyı içme suyu kaynatmak için kullanmadan önce bu prosedürü ikinci defa tekrarlayınız.
- Yeni Su Isıtıcınız artık kullanıma hazırdır.

Kuru kaynatma koruması

- Su ısıtıcının otomatik kapanma özelliği, su ısıtıcı boşaldığında gücü keserek kazara susuz çalışmasını önler. Bu güvenlik özelliği etkinleştirildiğinde, Su ısıtıcının fişini prizden çekiniz ve soğuk suyla doldurmadan önce birkaç dakika soğumasını bekleyiniz. Kuru kaynatma koruması sıfırlanacak ve Su ısıtıcınız tekrar kullanıma hazır olacaktır.

Talimatlar

Su Isıtıcının Kullanımı

1. Su ısıtıcıyı doldurmak için, güç tabanından çıkartınız ve kapağı açınız, istediğiniz miktarda soğuk mustuk suyu ilçe doldurunuz, ardından kapağı kapatınız. Alternatif olarak, Su Isıtıcı çıkış ağzından doldurulabilir.
2. Su ısıtıcıyı minimum (0.5L) seviyeye kadar doldurduğunuzdan, ancak maksimum (1.7L) seviyeye aşmadığınızdan emin olunuz. Çok az su, su ısıtıcının su kaynamadan kapanmasına neden olur; çok fazla su ise kaynama sırasında kaynar suyun çıkış ağzından dışarı dökülmesine neden olur. Güç tabanına su dökülmesine dikkat ediniz.
3. Su ısıtıcıyı güç tabanına yerleştirmeden önce kapağın yerine sıkıca oturduğundan emin olunuz. Kuru ellerle güç tabanını uygun bir duvar prizine takınız ve prizdeki gücü açınız.
4. Kulpun altındaki açma/kapama düğmesine basınız. Gösterge ışığı yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır. Kullanım sırasında kapağı açmayınız.
- NOT: Düğmenin engellenmediğinden ve kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olunuz.
5. Su ısıtıcı, düğmenin engellenmesi veya kapağın açık olması halinde kapanmayacaktır.
6. Su ısıtıcı su kaynağından otomatik olarak kapanacaktır; açma/kapama düğmesi KAPALI konumuna geri dönecek ve güç göstergesi ışığı artık yanmayacaktır.
7. Açma/kapama düğmesi KAPALI konumuna geri dönecek ve güç göstergesi ışığı artık yanmayacaktır.
8. Dökmeden önce su ısıtıcının içindeki suyun fokurdamasının tamamen durmasını bekleyiniz. Su ısıtıcıyı kulpundan tutup güç tabanından kaldırarak güç tabanından çıkartınız.

UYARI

- Kaynar su veya sıcak buhar nedeniyle yanmayı önlemek için suyu dökerken dikkatli olunuz. Su ısıtıcıdaki su sıcakken kapağı açmayınız.
- 7. Çalışma sırasında herhangi bir zamanda ısıtma işlemini durdurmak için açma/kapama düğmesine yukarı doğru basınız.
- 8. Suyu yeniden kaynatmak için, suyu kaynatmak üzere düğmeye tekrar basmadan önce su ısıtıcısının 15-20 saniye soğumasını bekleyiniz.
- 9. Su ısıtıcı güç tabanı üzerinde saklanabilir, ancak su ısıtıcı kullanılmadığında güç kaynağının kapalı olduğundan emin olunuz.

Diğer faydalı bilgiler

NOT

- Su ısıtıcının kaynarken kapanması yaklaşık 15-20 saniye sürer - bu bir arıza değildir. Kazara su ısıtıcısının su olmadan çalışmasına izin vermeniz halinde, su kaynatma koruması otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durumda, soğuk suyla doldurmadan ve yeniden kaynatmadan önce su ısıtıcısının soğumasını bekleyiniz.

Temizlik ve bakım UYARI!

- Temizlemeden önce her zaman Su Isıtıcının fişini elektrik prizinden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
- Su ısıtıcıyı, kablосunu veya güç tabanını asla suya daldırmayınız. Tüm bağlantılar ve prizler kuru tutulmalıdır.
- Su ısıtıcının dış kısmı yalnızca ara sıra nemli bir bez ve gerekli olması halinde hafif, aşındırıcı olmayan evsel amaçlı deterjan ile silinmeli ve ardından kurulmalıdır.
- Su ısıtıcının hasar görmesini önlemek için bulaşık süngerleri, bulaşık teli, çözücüler veya aşındırıcı kimyasal veya alkali temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Örneğin limon suyu veya portakal kabuğu suyu veya asetik asit içeren temizleyiciler gibi eterik yağlar ve organik çözücüler plastik parçalara zarar verebilir. Bu tür maddelerin cihaz parçaları ile temas etmesine izin vermeyiniz.

Mineral tortularının temizlenmesi

Su ısıtıcının verimli çalışmasını sağlamak için zaman zaman içindeki suyun bıraktığı mineral tortularını (kireç) temizlemeniz gerekebilir. Bunu ne sıklıkta yapmanız gerektiği, bölgenizdeki suyun sertliğine ve Su Isıtıcıyı ne sıklıkta kullandığınıza bağlıdır. Bölgenizde kireçlenme bir sorunsu, kireç birikmesi ısıtma elemanına zarar vereceğinden ve kuru kaynatma güvenlik özelliğini bozacağından, su ısıtıcının içini düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Su ısıtıcının kirecini çözmek için piyasada satılan evsel ürünlerle yönelik kireç çözücü bir madde (ambalajın üzerindeki talimatlara göre) veya basit bir su ve sirke çözeltisi kullanılabilir ve aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1. Su ısıtıcıyı 3 bardak beyaz sirke ve kalanını suyla doldurunuz.
2. Bu karışımı bir gece boyunca su ısıtıcıda bekletiniz. Kaynatmayınız.
3. Çözeltiyi su ısıtıcıdan dökünüz. Çıkış ağzının içinde kalan lekeler nemli bir bezle ovularak çıkarılabilir.
4. Su ısıtıcıyı taze, temiz suyla doldurunuz, kaynamaya bırakınız ve ardından suyu dökünüz. Tüm sirke kalıntılarını giderilene kadar temiz, taze suyla işlemi tekrarlayınız.

NOT

Tabanda pas gibi görünen lekeler oluşması mümkündür.
Bu durum bir arıza olmayıp, sudaki safsızlıklardan kaynaklanır.

Filtrenin temizlenmesi

Kolay su akışı sağlamak için filtreyi düzenli olarak temizleyiniz. Filtreyi çıkış ağzının önünden çıkartınız ve akan suyun altında filtreyi parmaklarınızla hafifçe ovalayınız. Temizlerken filtreyi yırtabilecek veya zarar verebilecek herhangi bir nesne kullanmamaya dikkat ediniz. Düzenli aralıklarla filtrenin kirecini çözünüz. Kireç çözücü süsüsyona batırınız, kalıntıları parmaklarınızla hafifçe ovalayınız ve ardından filtreyi iyice durulayınız.

Servis ve onarım

Su ısıtıcıyı veya güç tabanını sökmeye çalışmayınız. Ünitinin içinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Su ısıtıcı ile ilgili herhangi bir sorun yaşamazınız halinde, onarım veya değiştirme konusunda tavsiye almak için satış sonrası destek hattı ile irtibata geçiniz.

Saklama

Saklandığında veya kullanılmadığında, güç kablosu su ısıtıcının altındaki kablo yuvasına sarılabilir.

BergHOFF®

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı ve İthalatçı Firmasının

İMALATÇI FIRMA

Berghoff Worldwide
Boterbosstraat 6, 3550
Heusden-Zolder, Belgium
Tel: +3213358600
www.berghoffworldwide.com

Malın
Garanti Süresi 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

İTHALATÇI FIRMA

Star Dekor
San. ve Dış Tic. A.Ş.
Adres: İstoc Öksüzöğulları
Plaza
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar /
İstanbul
Tel: +90 212 245 80 53
www.luckyart.com.tr

Müşteri Danışma Hattı

0850 711 0505
0850 711 0708

Yetkilinin İmzası ve Firmanın Kaşesi

STAR DEKOR SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
İSTOC ÖKSÜZÖĞULLARI PLAZA
E-1 BLOK K:5 NO:53 BAĞCILAR
İSTANBUL / TÜRKİYE

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca Star Dekor San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KULLANIM BİLGİLERİ:

Aşağıdaki şartlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıl geçerlidir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

1. Müşteri Seçimlik Hakları:

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,
c. Tamirinin mümkün olmadığında, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında beden indirimi veya imkan varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

DEVAMI

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
5. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

6. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Aşağıdaki durumlarda garanti işlemleri uygulanamaz:
a. Malın tanıtma ve kullanım klavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda,
b. Tüketicinin ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb.) söz konusu olduğunda,
c. Mala firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışmış olması durumunda,
d. Malın dış yüzeylerinin Tüketiciden kaynaklanarak hasar görmesi durumunda, e. Firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı zarar durumunda, f. Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda,
g. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer,
8. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

II. TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Ürününüzün, taşıma ve nakliye sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
2. Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı korununuz.
3. Lütfen taşırcın kutunun ve cihazın ıslanmasını, çarpmasını, düşürülmesini vb. engelleyiniz.
4. Ürünü uygun olmayan veya öngörülen voltaj dışındaki elektrik tesisatında kullanmayınız.
5. Garanti belgesi üzerinden veya mamül üzerinde orijinal seri numarasını
6. Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında oluşan hasarlar ve hasarın sebebiyet verdiği arızalar garanti kapsamına girmez.

III. AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC UYARINCA ÜRÜNÜN UYGUN İMHASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

Kullanım ömrünün sonunda, ürün kentsel atık olarak imha edilmelidir. Özel ve yerel bir ayrıştırılabilir atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir bayiliğe götürülmelidir.

Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası uygunsuz imha kaynaklı olarak çevre ve sağlık açısından oluşabilecek olumsuz koşulları önlemeye ve malzemelerin kurtarılmasına yardımcı olur, böylece yüksek miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağlanmış olur. Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası zorunluluğunun bir hatırlatıcısı olarak, ürün üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.

IV. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibarı ile başlar ve 2 yıldır. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür.

CE Sertifikası: Firma Deklerasyonu AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Klavuzu Ekidir.

BergHOFF®

Jug Kettle

Instruction Manual

Model No's: JK-115

1850-2200W



Important Safeguards

READ ALL INSTRUCTIONS

Read this manual thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of product. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and carton. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance, including the following:

Electrical safety and cord handling

- Make sure your outlet voltage and circuit frequency correspond to the voltage stated on the appliance rating label. If this is not the case, contact the after sales support line and do not use the Jug Kettle.
- To protect against fire and electric shock, do not immerse the cord, plug, power base or the Jug Kettle body itself in water or other liquid. Do not expose the electrical connections to water.
- The cord should be run in such a way that there will be no risk of anyone pulling it inadvertently or tripping over it.
- Do not kink, bend, squash, strain or damage the power cord and protect it from sharp edges and heat.
- Grip the plug when disconnecting, do not pull the cord.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or bench top. Do not let it touch hot surfaces.
- Do not pick up or operate the appliance if the power supply cord or plug is damaged, or after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.
- In case of damage, contact the after sales support line for advice.
- A damaged cord or plug must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid a hazard.
- Make sure all electrical connections are clean and dry before switching on.
- Do not use this appliance in conjunction with an extension cord.
- Unplug the appliance from the power outlet when not in use and before cleaning, servicing, maintenance or moving the appliance.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

Usage conditions and restrictions

- This appliance is intended for domestic use only.
- Only use this kettle with the supplied power base.
- Do not use the power base to power any appliance other than this kettle.
- Do not use the kettle to boil anything other than water.
- This product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors.
- Only use this Jug Kettle as described in this manual. Any other use is not recommended and may cause fire, electric shock or injury.
- Improper installation and the use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury and will invalidate your warranty.
- We assume no responsibility for any eventual damages caused by improper or faulty use.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not use chemical, steel wool or abrasive cleaners to clean the outside of the unit, as these will scratch the metal surface.
- Do not operate the unit near liquids (kitchen sink, water basins, taps etc).
- Ensure that all the parts are correctly assembled before operation.
- Maintain the appliance in accordance with the instructions to ensure that it functions properly.
- If there is a product malfunction, or if it has been damaged in any way, call the after sales support for assistance.
- Immediately unplug the appliance if fire or smoke is emitted.
- Place the product on a straight, rigid and stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Do not place the product near heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
- Do not place the product near other items that may damage it, such as naked flame sources (lit candles) or objects containing water (a vase or fish bowl).
- Take care that no objects fall and no liquids are spilled into any openings.

WARNING

- Lift the Jug Kettle off the power base to fill it. Never fill the kettle while it sits on its base. If the base unit becomes wet, unplug it before wiping it dry.
- To avoid splashing of boiling water, do not overfill the kettle. Make sure the water level is above the minimum mark but below the maximum level.
- Make sure the lid is securely closed before switching on the kettle.
- Never leave the filter loose in the kettle, it must sit securely in the grooves in front of the spout.
- Do not leave the kettle unattended when it is switched on.

CAUTION: HOT!

- Never remove the filter when the kettle contains hot water.
- Do not put any part of your hand or body near the kettle when it is switched on.
- Do not touch any part of the kettle when it is boiling. The surfaces get hot. Use the handle only.

- This appliance features a short power cord to reduce the risk of being entangled, and to reduce the risk of tripping. An extension cord or longer detachable cord is not recommended for use with this product.
- There are no user-serviceable parts inside. Do not attempt to service this product. Please call our after sales support for instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



1. Lid
2. Spout with filter
3. Body
4. Power base
5. Handle
6. Water level
7. On/off switch
8. Indicator light
9. Button

Getting started

Before first use

- This product has been packaged to protect it against transportation damage. Remove all packaging materials from around and inside the appliance, keep the original packaging carton and materials in a safe place; it will help prevent any damage if the product needs to be transported in the future, and you can use it to store the appliance when it is not in use. In the event that the carton is to be disposed of, please recycle all packaging materials where possible.
- Plastic wrapping can be a suffocation hazard for babies and young children, so ensure all packaging materials are out of their reach and disposed of safely.
- Unwind the cord to its full length and inspect it for damage. Do not use the appliance if the appliance or its cord have been damaged or are not working properly. In case of damage, contact our after sales support line for advice on examination, repair or return of the damaged product.
- Read this manual to familiarise yourself with the Jug Kettle. Pay particular attention to the safety instructions on the previous pages.
- Make sure the appliance is disconnected from the power supply and the on/off switch is in the OFF position (up).
- Lift the Jug Kettle vertically off the power base, open the lid and fill the kettle with cold water and boil it (as described on the following page), then discard the water. This is to ensure all oils, dust and other residues left from the manufacturing process and transport are removed. Repeat this procedure a second time before using the kettle for boiling water to drink.
- Your new Jug Kettle is now ready for use.
- Make sure the appliance is disconnected from the power supply and the on/off switch is in the OFF position (up).
- Lift the Jug Kettle vertically off the power base, open the lid and fill the kettle with cold water and boil it (as described on the following page), then discard the water. This is to ensure all oils, dust and other residues left from the manufacturing process and transport are removed. Repeat this procedure a second time before using the kettle for boiling water to drink.
- Your new Jug Kettle is now ready for use.

Boil-dry protection

- The Jug Kettle has an automatic shut-off feature that shuts down power to the Jug Kettle if it is empty, preventing accidental operation without water. Once this safety feature has been activated, unplug the Jug Kettle and let it cool down for a few minutes before filling it with cold water. The Boil-dry protection will then reset and your Jug Kettle is ready for use again.

Instructions

Using the Jug Kettle

1. To fill the Jug Kettle, remove it from the power base and open the lid, fill with the desired amount of cold tap water, then close the lid. Alternatively, the Jug Kettle may be filled through the spout.
2. Make sure to fill the kettle at least to the minimum (0.5L) but not beyond the maximum (1.7L) level. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled; too much water will result in boiling water spilling out of the spout when boiling. Take care that no water spills onto the power base.
3. Ensure that the lid is firmly in place before positioning the Jug Kettle on the power base. With dry hands, plug the power base into an appropriate wall outlet and switch on power at the outlet.
4. Press down the on/off switch below the handle. The indicator light will light up and the water will start heating up. Do not open the lid during use.

NOTE: Ensure that the switch is free of obstructions and the lid is firmly closed. The Jug Kettle will not turn off if the switch is constrained or the lid is open.

5. The Jug Kettle will automatically switch itself off when the water has boiled: the on/off switch will return to the OFF position and the power indicator will no longer be illuminated.
6. Wait until the water inside the kettle has completely stopped bubbling before pouring. Remove the kettle from the power base by gripping the handle and lifting it off the power base.

Instructions

- Take care when pouring the water to avoid scalding from boiling water or hot steam. Do not open the lid while the water in the kettle is hot.
7. To stop the heating process at any time during operation, press the on/off switch upwards.
 8. To re-boil the water, allow the kettle to cool for 15–20 seconds before pushing down the switch again to boil the water.
 9. The Jug Kettle may be stored on the power base but make sure the power supply is turned off when the kettle is not in use.

Other useful information

NOTE

The Jug Kettle takes approx. 15–20 seconds to turn off when boiling – this is not a fault. Should you accidentally allow the kettle to operate without water, the boil-dry protection will automatically switch it off. If this should occur, allow the kettle to cool before filling with cold water and re-boiling.

Cleaning and maintenance

WARNING!

NOTE

- Always disconnect the Jug Kettle from the power outlet and allow it to cool before cleaning.
- Never immerse the kettle, cord or power base in water. All connections and sockets must be kept dry.

- The outside of your kettle only requires occasional wiping with a damp cloth and mild, non-abrasive household detergent, if necessary, then wipe dry.
- To prevent damage to the kettle, do not use scouring pads, steel wool, solvents or harsh chemical or alkaline cleaning agents.
- Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, or cleansers that contain acetic acid. Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts.

Removal of mineral deposits

From time to time, you may need to clean off any mineral deposits (limescale) left by water inside your kettle to keep it operating efficiently. How often you have to

do this depends on the water hardness in your area and on how often you use the Jug Kettle. If scaling is a problem in your area, it is important that you clean the inside of the kettle regularly as scale build-up will damage the heating element and impair the boil-dry safety feature.

You can use a commercially available descaling agent for household products (according to the instructions on the packet) to descale the kettle, or a simple water and vinegar solution and follow the steps below.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remainder with water.
2. Let this mixture stand in the kettle overnight. Do not boil.
3. Empty the solution from the kettle. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.
4. Fill the kettle with fresh, clean water, let it boil and then discard the water.

Repeat with clean, fresh water until all traces of vinegar are removed.

NOTE

It is possible that spots of what looks like rust may appear on the base. This is caused by impurities in the water, it is not a fault.

Cleaning the filter

Clean the filter regularly to ensure an easy flow of water. Take out the filter from in front of the spout and under running water, rub the filter gently with your fingers.

Be careful not to use anything that could tear or damage the filter when cleaning. Descalate the filter at regular intervals. Soak it in a descaling solution, rub off any residues gently with your fingers and then rinse the filter thoroughly.

Service and repair

Do not attempt to dismantle the kettle or power base. The unit contains no user-serviceable parts inside. If you have any problems with the Jug Kettle, contact the after sales support line for advice on repair or replacement.

Storage

When in storage or not in use, the power cord may be wound around the cord storage under the bottom of kettle.

BergHOFF®

YOU'RE RIGHT!

BergHOFF®