

BUGATTI®

ROMEO

KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ UYARILAR

Değerli Müşterimiz, Bugatti'nin tost makinesi Romeo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Tost makinesi, insanların yanmasını ve tost makinesinin hasar görmesini önlemek için dikkatli ve özenli kullanılmalıdır.

TOST MAKİNESİNİ İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE KURULUM, KULLANIM, BAKIM VE GÜVENLİK TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. TALİMATLARA TAM OLARAK AŞINA OLMADIĞINIZ SÜRECE TOST MAKİNESİNİ KULLANMAYIN.

UYARI

Aşağıdakilerden kaynaklanan hasarlar için sorumluluk kabul edilmez:

- Yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım
- Ekmek kızartma makinesinin kızarma ayarında ekmek olmadan sürekli kullanılması
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar
- Orijinal olmayan yedek parça veya aksesuarların kullanılması
- Tost makinesinin topraklanmamış bir prize takılması

Kullanım için talimatlar

Daha fazla bilgi için veya bu belgelerde yeterince ele alınmamış sorunlar olması durumunda talimatlar için BUGATTI Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin: <http://www.casabugatti.com/home-appliance-service> adresinden çevrimiçi olarak bize ulaşın veya diva@casabugatti.it adresine bir e-posta gönderin

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE SAKLAYIN ve sizden sonra tost makinesini kullanacak olanlara iletmeyi unutmayın. Tost makinesini kullanmadan önce talimatlar kaybolursa, BUGATTI Müşteri Hizmetleri'nden talimat kitapçığını isteyin veya diva@casabugatti.it adresine mail atın veya www.casabugatti.it adresinden indirin. Kapağın ilk sayfasında metinle ilgili çizimleri bulacaksınız. Kullanım talimatlarını okurken ilk sayfayı açık tutun.

İçindekiler

Teknik Özellikler

Tost makinesi parçalarının tanımı

Tost makinesinin kontrolü

Kurulum ve çalıştırma

Kullanımla ilgili tavsiye ve öneriler

Tost fonksiyonu

Yeniden ısıtma fonksiyonu

Buz çözme Fonksiyonu

Simit yapma fonksiyonu

Otomatik kapanma

Temizlik ve bakım

Sorun giderme

DİKKAT:

Metnin tüm detayları dikkatlice kontrol edilmiştir. Şirketimiz, herhangi bir baskı hatası veya yanıltıcı bilgi olması durumunda açıklama yapma hakkını saklı tutar. Şirketimizin, teknik özellikler de dahil olmak üzere talimat kitabında gösterilen her ürün detayını güncel tuttuğunu lütfen unutmayın. Talimat kitabını önceden haber vermeksizin revize etme hakkımız saklıdır. Tüm ürünün görünümü, şekli ve rengi, gerçek fiziksel ürünlerin standardına dayanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç besleme kaynağı	Makinenin altındaki bilgi plakasına bakın
Güç kategorisi	Makinenin altındaki bilgi plakasına bakın
Ölçüler	303x212x(h)199mm - yaklaşık 12"x9"x8"
Gövde	Preslenmiş Katı 18/10 Paslanmaz Çelik
Ağırlık	2,0 Kg - yaklaşık 5 Pound
Güç kablosu uzunluğu	0,75 metre - yaklaşık 30 inç
Kırıntı tepsisi	Dahil
Sertifikasyonlar	Makinenin altındaki bilgi plakasına bakın
Garanti	Ekli sertifikaya göre

TOST MAKİNESİ PARÇALARININ TANIMI

Ekmek dilimleri yuvaları
Gövde
Kırıntı tepsisi
Fiş

①
②
⑦
⑧

TOST MAKİNESİ KONTROLÜ

AÇIK anahtar kolu / çalıştırma kolu
Buz çözme fonksiyon düğmesi
Topuz
Kızartma seviyeleri seçici (yeniden ısıtma işlevi dahil)
STOP düğmesi
AÇIK / KAPALI ışığı
Simit fonksiyon düğmesi

③
④
⑤
5a
5b
5c
⑥

TOST MAKİNESİ AKSESUARLARI

Çörek ısıtıcısı (dahil değildir)
Sandviç kafesleri (dahil değildir)
Toz geçirmez ped (dahil değildir)

⑩
⑪
⑫

ÖNEMLİ UYARILAR

TÜM TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN. TOST MAKİNESİ SADECE KULLANIMI KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ YETİŞKİNLER TARAFINDAN KULLANILMALIDIR.BU TALİMATLARI DİKKATLİCE SAKLAYIN.

1.CİDDİ YARALANMALARINI, ELEKTRİK ÇARPMALARINI VE YANGINI ÖNLEMENİN İÇİN KABLOLARI, FİŞLERİ, GÜÇ TABANINI VEYA TOST MAKİNESİNİN KENDİSİNİ KISMEN VEYA TAMAMEN SUYA VEYA DİĞER SIVI MADDELERE BATIRMAYIN. UYARI: YANIK TEHLİKESİ! SICAK YÜZEYLERE DİKKAT EDİN!

Sıcak yüzeylere dokunmayın. Su ısıtıcısını tutmak için yalnızca kolunu kullanın. Gövde (4), kapak (1) ve tost makinesinin diğer yüzeyleri gibi sıcak parçalara dokunurken bir fırın eldiveni kullanın:

SICAK YÜZEYLERE DİKKAT EDİN! YANMA TEHLİKESİ!

2. Bu tost makinesi **YALNIZCA EVDE KULLANIM** için tasarlanmıştır.


Bu cihaz, aşağıdakiler gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar,

Su ısıtıcısını yalnızca amacına uygun olarak kullanın. Cihaz sadece sağlanan stand ile kullanılmalıdır. Risk oluşturabilecek herhangi bir teknik değişiklik yapmayın.

3. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler ve 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından; cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı, tabanı (5) ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir. Kullanmadığınız zamanlarda ve temizlemeden önce fişini prizden çekin. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyin. Her zaman önce fişi cihaza takın, ardından kabloyu duvar prizine takın. Bağlantıyı kesmek için, herhangi bir kontrolü "kapalı" konuma getirin, ardından fişi prizden çıkarın.

4. Nesnelere dolanma riskini azaltmak, insanların takılıp düşmesini önlemek ve kablonun daha uzun bir kabloya dolanmasını önlemek için fişi kısa bir güç kablosu verilir. Uzun çıkarılabilir güç kabloları veya uzatma kabloları mevcuttur, ancak bunlar yalnızca bir YETKİLİ ELEKTRİKÇİ kablolama düzenlemelerine uygun olduklarını onaylayabilirse kullanılabilir. Fiş/priz adaptörlerini KULLANMAYIN. Uzun, çıkarılabilir bir güç kablosu veya uzatma kablosu kullanıyorsa:

- a) Çıkarılabilir güç kablosunun veya uzatma kablosunun elektrik değeri, en az tost makinesinin altında belirtilen tost makinesinin elektrik değeri kadar güçlü olmalıdır.
- b) Uzatma kablosu 3 telli/kutuplu tipte olmalı ve topraklanmalıdır. Uzun bir kablo veya uzatma kablosu, çocuklar tarafından çekilebileceği veya takılıp düşebileceği mobilyalardan veya tezgâh veya masa üstlerinden asla çıkıntı yapmamalıdır.
- c) Tost makinesini veya kablolarını sıcak gaz halkası veya elektrikli ocak gözünün üzerine veya yakınına veya fırının içine veya yakınına koymayın.
- d) Açık havada kullanmayın. Kabloların masanın veya tezgâhın kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere dokunmasına izin vermeyin.
- Tost makinesini hasarlı bir kablo veya fişle veya cihazda arıza oluştuğundan veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra çalıştırmayın. Cihazı inceleme veya onarım için en yakın yetkili servise iade edin. Cihaz üreticisi tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar eklerinin kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.
- e) Güç kablosu veya fişleri hasarlıysa, tarafından üretici tarafından veya yetkili servis yoluyla riskleri önlemek için kalifiye bir kişi değiştirilmelidir.
5. Akım geçen elektrikli parçalara asla dokunmayın. Elektrik çarpmalarına ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilirler. Ana güç ünitesini (5) uygun gerilime sahip bir duvar prizine bağlayın. Voltaj, tost makinesinin (4) altındaki nominal değer plakasında belirtilen voltaja karşılık gelmelidir. Kullanmakta olduğunuz prizin topraklı olduğundan emin olun  .
- Tost makinesini çıplak veya ıslak ayakla kullanmayın.
6. Tost makinesini düz bir yüzeye yerleştirin, cihazın devrilmemesi için ayakların destek yüzeyine sıkıca yapıştığından emin olun. Ekmek kızartma makinesini sıcak yüzeylerin veya çıplak alevlerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
7. Sıcak yüzeylere dikkat edin. Tutamakları veya düğmeleri kullanın veya fırın eldivenleri giyin. Çörek ısıtıcı (10), sandviç rafları (12) ve ekmek kızartma makinesinin tüm yüzeyleri gibi çok sıcak parçalara dokunurken çok dikkatli olun. Parmaklarınızı kesinlikle yuvalara (1) sokmayın. Ekmek kızartma makinesi elektrik güç kaynağına takılıysa asla ekmek dilimlerini yuvalardan (3) çıkarmaya çalışmayın. UYARI!
- YANMA TEHLİKESİ!** Yuvaları (1) çevreleyen alanlar kullanım sırasında çok sıcak olur.
8. Tost makinesinin doğru çalıştığından emin olmak için, yeterli ışık alan ve hijyenik bir ortamda, kolayca erişilebilen bir elektrik prizinin bulunduğu düz bir yüzeye yerleştirin. Tost makinesini duvarlardan en az 10 cm uzakta tutun. UYARI: Tost makinesini asla 1200 ml'nin (40.58 US fl.oz / 42.23 UK fl.oz), «MAX» işaretinin (8) üzerinde doldurmayın.
9. Cihaza asla ıslak veya nemli bezlerle/ellerle dokunmayın. Tost makinesini kullanmadığınız zamanlarda ve temizlemeden önce daima fişten çekin. Kabloyu çekerek cihazın fişini çekmeyin. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve temizlemeden önce tost makinesinin soğumasını bekleyin. Ekmek kızartma makinesi, birkaç damla nötr aşındırıcı olmayan deterjanla ıslatılmış kuru veya hafif nemli aşındırıcı olmayan bir bezle temizlenmelidir (asla çözücü kullanmayın). Ekmek kızartma makinesinin SADECE dış yüzeylerini temizleyin.
10. Yuvalardan (1) daha büyük ekmek dilimleri ve alüminyum folyo yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabileceğinden yuvalara (1) yerleştirilmemelidir.
11. Ekmek, alev alabilen bir gıda maddesidir. **YANGIN TEHLİKESİ!** Tost makinesi kullanılırken üzeri kapatılırsa yangın çıkabilir. Tost makinesini perde, duvar kağıdı, duvar ve benzeri yanıcı malzemelerin altında veya yakınında kullanmayın.
12. Arıza, kusur veya düşme sonrası arıza şüphesi durumunda, ekmek kızartma makinesinin fişini derhal çekin. Arızalı bir cihazı asla çalıştırmayın. Onarımlar CASA BUGATTI Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. Satıcınızla ve/veya CASA BUGATTI Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin veya diva@casabugatti.it adresine bir e-posta gönderin. Yangın durumunda karbondioksit (CO2) söndürücüler kullanın. Su veya toz söndürücüler kullanmayın.
13. Cihazlar harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
14. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
15. Ekmek yanabilir. Bu nedenle ekmek kızartma makinelere perdelerin ve diğer yanıcı malzemelerin yakınında veya altında kullanılmamalıdır. Kullanırken gözetlenmelidirler.

BU TALİMATLARI İTİNA İLE SAKLAYIN

Kurulum ve başlatma

Orijinal ambalaj posta ile gönderilmek üzere tasarlanmıştır. Ekmek kızartma makinesini tedarikçiye iade etmeniz gerekirse diye saklayın. Ekmek kızartma makinesini kurmadan önce, önceki sayfalarda yer alan güvenlik talimatlarının tüm noktalarına uyun. Ekmek kızartma makinesini ambalajından çıkardıktan sonra, mükemmel durumda olduğundan emin olun ve taşıma sırasında veya ambalajı açarken yanlışlıkla yuvaların (1) içine herhangi bir madde, ambalaj malzemesi, garanti belgesi veya benzerinin düşmediğinden emin olun.

Tost makinesinin paketlenildiği plastik torba, boğulma tehlikesi oluşturduğundan çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Ekmek kızartma makinesinin mükemmel koşullarda olduğundan emin olun. Tost makinesinin dış yüzeylerinde birikmiş olabilecek tozu temizlemek için kuru ve yumuşak bir bezle tozunu alın.

Yukarıdaki adımları gerçekleştirdikten ve güvenlik standartlarına sıkı bir şekilde uyduktan sonra ürünü güç kaynağına bağlayın.

Güç kaynağına bağlama: elektrik akımı öldürebilir! Güvenlik talimatlarına uyun!

Ekmek kızartma makinesinin güç kablosunu (8), ekmek kızartma makinesinin altındaki tip etiketinde belirtilenle aynı voltajdaki bir prize takın

Bağlantıyı kesmek için, ekmek kızartma makinesinin çalışmadığından emin olun veya Durdur düğmesine basın (5b). Fişi duvar prizinden çıkarın. Ekmek kızartma makinesini kablodan çekerek güç noktasından çıkarmayın.

Kullandığınız elektrik prizinin uygun şekilde topraklanmış olduğundan emin olun. 

Asla hatalı veya hasarlı güç kabloları kullanmayın. Bir uzatma kablosunu sadece mükemmel durumda olduğundan emin olduktan sonra kullanın (madde 5'te belirtilen güvenlik talimatlarına kesinlikle uyun).

Gerilim taşıyan parçaların su ile temas etmesine asla izin vermeyin: kısa devreye neden olabilirsiniz!!! (yukarıda belirtilen güvenlik talimatlarının tüm noktalarına kesinlikle uyun).

Ekmek kızartma makinesi ilk kullanımda keskin bir koku veya hafif bir duman yayabilir. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur. Koku veya duman zararsızdır ve hızla dağılır.

Ekmek kızartma makinesinin ekmeksiz çalıştırılması ekmek kızartma makinesine onarılamayacak şekilde zarar verebilir ve dolayısıyla garantiyi otomatik olarak geçersiz kılar.

Tavsiye ve ipuçları

1) KIZARTMA FONKSİYONU (5a)

a) Ekmek dilimlerini doğrudan ekmek kızartma makinesi yuvalarına (1) yerleştirin veya sandviç raflarına (dahil değildir) koyun. Sandviç olması durumunda, sandviç raflarını (dahil değildir) kullanarak yuvalara koymalısınız. Bu işlevi, ekmek dilimlerini, kruvasanları ve çörekleri çörek ısıtıcısında (dahil değildir) ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

b) Düğmeyi (5) döndürerek 1'den 7'ye kadar istediğiniz kızartma seviyesini seçin: sayı ne kadar büyükse, kızartma seviyesi o kadar büyük olur.

c) ON anahtar kolunu (3) aşağı bastırarak ekmek kızartma makinesini AÇIN. AÇMA/KAPAMA halkası (5c) ve DURDURMA (5b) düğmesi yanacaktır.

d) Döngü bittiğinde ekmek desteği yükselir.

e) Tost makinesi çalışırken ekmek dilimlerini veya sandviç raflarını yuvalardan (1) çıkarmayın. STOP düğmesine (5b) basarak istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ekmek desteği artacak. UYARI: gövde (2) veya aksesuar olarak herhangi bir ekmek kızartma makinesi parçasına dokunurken tutamakları, düğmeleri kullanın veya fırın eldiveni giyin.

2) YENİDEN ISITMA FONKSİYONU (5a)

a) Ekmek dilimlerini doğrudan ekmek kızartma makinesi yuvalarına (1) yerleştirin veya sandviç raflarına (dahil değildir) koyun. Sandviç olması durumunda, sandviç raflarını (dahil değildir) kullanarak yuvalara koymalısınız. Bu işlevi, ekmek dilimlerini, kruvasanları ve çörekleri çörek ısıtıcısında (dahil değildir) yeniden ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

b) Düğmeyi (5) döndürerek yeniden ısıtma işlevini seçin. Yeniden ısıtma simgesini kızartma seviyesi 1'e yakın bir yerde bulabilirsiniz.

c) ON anahtar kolunu (3) aşağı bastırarak ekmek kızartma makinesini AÇIN. AÇMA/KAPAMA halkası (5c) ve DURDURMA (5b) düğmesi yanacaktır.

d) Döngü bittiğinde ekmek desteği yükselir.

e) Tost makinesi çalışırken ekmek dilimlerini veya sandviç raflarını yuvalardan (1) çıkarmayın. STOP düğmesine (5b) basarak istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ekmek desteği yükselecektir. UYARI: gövde (2) veya aksesuar olarak herhangi bir ekmek kızartma makinesi parçasına dokunurken tutamakları, düğmeleri kullanın veya fırın eldiveni giyin.

3) DEFROST FONKSİYONU (4)

a) Dondurulmuş ekmek dilimlerini doğrudan ekmek kızartma makinesi yuvalarına (1) yerleştirin veya sandviç raflarına (dahil değildir) koyun. Sandviç olması durumunda, sandviç raflarını (dahil değildir) kullanarak yuvalara koymalısınız. Bu işlevi, ekmek dilimlerini, kruvasanları ve çörekleri çörek ısıtıcısında (dahil değildir) çözmek için de kullanabilirsiniz.

b) Düğmeyi (5) döndürerek ile 1'den 7'ye kadar istediğiniz kızartma seviyesini seçin: sayı ne kadar büyükse, kızartma seviyesi o kadar fazla olur.

c) ON anahtar kolunu (3) aşağı bastırarak ekmek kızartma makinesini AÇIN. AÇMA/KAPAMA halkası (5c) ve DURDURMA (5b) düğmesi yanacaktır.

d) Buz çözme işlevi düğmesine (6) basarak istediğiniz işlevi seçin. Düğme ışığı beyazdan kırmızıya dönecektir. Buz çözme modu sırasında, ekmek kızartma makinesi, ekmek dilimlerinin veya sandviçlerin önce buzunun çözülmesini ve ardından kızartılmasını sağlamak için döngüyü otomatik olarak uzatacaktır. Aynı düğmeye (6) tekrar basarak istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Düğme ışığı beyaza dönecek ve ekmek kızartma makinesi kızartma işlevi olarak tekrar çalışacaktır.

e) Döngü bittiğinde ekmek desteği yükselecektir.

f) Ekmek kızartma makinesi çalışırken ekmek dilimlerini veya sandviç raflarını yuvalardan (1) çıkarmayın. STOP düğmesine (5b) basarak istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Ekmek desteği yukarı çıkacaktır. UYARI: STOP düğmesine (5b) basarak istediğiniz zaman gövde (2) veya aksesuarlar gibi herhangi bir tost makinesi parçasına dokunurken tutamakları, düğmeleri kullanın veya fırın eldiveni giyin. Ekmek desteği yukarı çıkacaktır. UYARI: gövde (2) veya aksesuar olarak herhangi bir tost makinesi parçasına dokunurken tutamakları, düğmeleri kullanın veya fırın eldivenleri giyin.

4) SİMİT FONKSİYONU (6) sadece bir yüzeyi kızartmak için

a) Ekmek dilimlerini, simitleri veya çörekleri doğrudan tost makinesi yuvalarına (1) yerleştirin veya sandviç raflarına (dahil değildir) koyun.

Sandviçler söz konusu olduğunda, sandviç raflarını (birlikte verilmez) kullanarak bunları yuvalara yerleştirmelisiniz. b) Düğmeyi (5) döndürerek 1 ila 7 arasında istediğiniz esmerleşme seviyesini seçin: sayı büyüdükçe esmerleşme seviyesi de artar. c) AÇMA düğmesi kolunu (3) aşağı bastırarak ekmek kızartma makinesini AÇIK konuma getirin. AÇMA/KAPAMA halkası (5c) ve STOP (5b) butonunu yanacaktır. d) Simit fonksiyon düğmesine (4) basarak istediğiniz fonksiyonu seçin. Düğme ışığı beyazdan kırmızıya dönecektir. Simit modu sırasında ekmek kızartma makinesi otomatik olarak sadece dış ısıtma elemanlarını AÇIK konuma getirecektir. Bu şekilde kızarmış ve gevrek bir yüzeye sahip olacaksınız, ancak diğer yüzey yumuşak olacaktır. İsteddiğiniz zaman aynı düğmeye (4) tekrar basarak bu moddan çıkabilirsiniz. Düğme ışığı tekrar beyaz olacak ve tost makinesi tekrar kızartma fonksiyonu olarak çalışacaktır. e) Döngü bittiğinde, ekmek desteği yukarı kalkacaktır. f) Tost makinesi çalışırken ekmek dilimlerini veya sandviç raflarını yuvalardan (1) çıkarmayın. STOP düğmesine (5b) basarak istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Ekmek desteği yukarı çıkacaktır. UYARI: gövde (2) veya aksesuarlar gibi herhangi bir tost makinesi parçasına dokunurken tutamakları, düğmeleri kullanın veya fırın eldivenleri giyin

Otomatik kapanma

Ekmek kızartma makinesi, istenen işlev bittiğinde cihazı otomatik olarak kapatan bir sistemle donatılmıştır. STOP düğmesine (5b) basarak herhangi bir ısıtma döngüsünü istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Temizlik ve bakım

DİKKAT: Temizlemeden önce ekmek kızartma makinesini daima elektrik prizinden çıkarın.

Temizlemeden önce ekmek kızartma makinesinin soğuk olduğundan emin olun. Orijinal cilalı yüzeyini korumak için ekmek kızartma makinesinin dış yüzeyini temiz, nemli bir bezle temizleyin. Kurulayın ve yumuşak bir bezle parlattın.

Tost makinesinin iç veya dış yüzeyinde aşındırıcı temizleyiciler veya ovma maddeleri kullanmayın.

Tost makinesini suya veya başka bir sıvıya daldırmayın ve elektrikli tost makinesi fişinin (8) kuru tutulduğundan emin olun.

TOST MAKİNESİNİ KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA VE TEMİZLEMEDEN ÖNCE HER ZAMAN FİŞİNİ ÇEKİN. TOST MAKİNESİNİN FİŞİNİ KABLODAN ÇEKEREK ÇIKARMAYIN. KABLOLARI, FİŞLERİ VEYA TOST MAKİNESİNİ KISMEN VEYA TAMAMEN SUYA YA DA DİĞER SIVI MADDELERE BATIRMAYIN.

1) Ekmek kızartma makinesini temizlemeden önce fişini çekin. Kabloyu çekerek fişten çıkarmayın. 2) Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve tost makinesini temizlemeden önce tost makinesinin soğumasını bekleyin. 3) Tost makinesinin sadece dış yüzeylerini temizleyin. 4) Ekmek kızartma makinesi, birkaç damla nötr aşındırıcı olmayan deterjanla ıslatılmış kuru veya hafif nemli aşındırıcı olmayan bir bezle temizlenmelidir (asta çözücü kullanmayın). 5) Kumanda ve çalıştırma düğmelerinin bulunduğu komut alanı (4, 5, 6) sadece yumuşak ve kuru bir bezle temizlenmelidir.

6) Kırıntı tepsisini (7) temizlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- Kırıntı tepsisini (7) bastırarak ekme kızırtma makinesi gövdesinden (2) çıkarın. Otomatik olarak dışarı çıkacaktır.
- Tüm yüzeyleri elle ve nötr deterjanlarla yıkayın.
- Tost makinesine tekrar takmadan önce tamamen kurduğundan emin olun. Kırıntı tepsisini kılavuzlarına yerleştirdiğinizden emin olun.

7) Ekme kızırtma makinesine sıkırsa, çıkarmak için aşağıdaki basit talimatları izleyin:

- Fişi prizden çıkarın. Ekme kızırtma makinesinin fişini kablodan çekerek çıkarmayın.
- Ekme kızırtma makinesinin gövdesini (2) ters çevirin ve herhangi bir kalıntı dışarıdan yardım almadan içinden düşene kadar hafifçe sallayın.
- Ekme veya yiyecek kalıntılarını çıkarmak için yuvalara (1) çatal veya başka bir alet sokmayın, çünkü bu ısıtma elemanlarına zarar verebilir ve kişilere ve eşyalara ciddi zarar verebilir. Böyle bir hasar, ekme kızırtma makinesini kullanacak bir sonraki kişinin elektrik çarpmasına veya ağır yaralanmasına neden olabilir.

8) Çörek ısıtıcı (dahil değildir) tost makinesinin gövdesinden (2) çıkarıldıktan sonra su ve nötr deterjanlarla elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tekrar kullanılmak üzere tost makinesi gövdesinin (2) üst kısmına yerleştirilmeden önce tamamen kurduğundan emin olun.

9) İki sandviç rafı (dahil değildir) tost makinesinin gövdesinden (2) çıkarıldıktan sonra nötr deterjanlar kullanılarak elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tekrar kullanılmak üzere tost makinesinin yuvalarına (1) yerleştirilmeden önce tamamen kurutulduğundan emin olun. 10) Toz geçirmez kapak (dahil değildir) tost makinesinin gövdesinden (2) çıkarıldıktan sonra nötr deterjanlar kullanılarak elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tekrar kullanılmak üzere tost makinesi gövdesinin (2) üst kısmına yerleştirilmeden önce tamamen kurduğundan emin olun.

UYARI: Toz geçirmez kapağı takmadan önce tost makinesinin soğumasını bekleyin.

Sorun giderme

Ekme kızırtma makinesinde arızalar veya kusurlar ortaya çıkarsa veya düzensizliklerden şüphelenilirse, derhal fişini çekin. Bu kılavuzdaki talimatları izleyerek arızayı gideremiyorsanız, BUGATTI Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin: <http://www.casabugatti.com/home-appliance-service> adresinden çevrimiçi olarak iletişime geçin veya diva@casabugatti.it adresine bir e-posta gönderin. Yanlış yapılan onarımlar kullanıcıyı ciddi tehlikelere maruz bırakır. Yanlış yapılan onarımlardan kaynaklanan hasar veya yaralanmalar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve bu gibi durumlarda garanti hakları geçersiz sayılır. Ekme kızırtma makinesinin ekme kızırtma makinesinin çalıştırılması, onarılamayacak şekilde zarar verebilir ve garanti haklarını otomatik olarak geçersiz kılar.

Garanti

- 1) Garanti, satın alma sırasında üretim hataları nedeniyle arızalı olan tost makinesini oluşturan parçaların ücretsiz olarak değiştirilmesi veya onarılması olarak kabul edilir.
- 2) Yukarıdaki gibi üretim hatalarından kaynaklanan onarılamaz veya tekrarlanan arızalar durumunda, üreticinin takdirine bağlı olarak makine değiştirilecektir.
- 3) Garanti aşağıdakilerden kaynaklanan hasarları kapsamaz:
 - a) yanlış veya hatalı kullanım
 - b) kazara kırılma veya dikkatsizlikten kaynaklanan kusurlar
 - c) yanlış kurulum, temizlik ve bakım talimatlarına ve uyarılara uyulmaması,
 - d) Yetkisiz personel tarafından gerçekleştirilen bakım ve/veya değişiklikler
 - e) orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması
 - f) taşıma
 - g) sürekli su olmadan herhangi bir su ısıtıcısı işlevinin kullanılması
 - h) Üretim hatalarına atfedilemeyecek diğer durumlar. Yasalar tarafından öngörülmeyen tüm talepler hariç tutulmuştur.
- 4) Garanti, yanlış kullanımdan ve özellikle ev dışı kullanımdan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
- 5) Yerel yönetimlerin ayrıştırılmış atık toplama merkezlerine veya bu hizmeti veren bayilere teslim edilebilir. Bir ev aletinin ayrı olarak imha edilmesi, uygunsuz imhadan kaynaklanan çevre ve sağlık açısından olası olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasını ve önemli ölçüde güç ve kaynak tasarrufu sağlamak için yapıldığı malzemelerin geri kazanılmasını sağlar.
- 6) Değiştirme veya onarım garanti süresini uzatmayacaktır. Garanti, rezistanslar, pil vb. gibi sarf malzemelerinin değiştirilmesini kapsamaz.
- 7) Garanti, satın alma belgesinin ve garanti kartının BUGATTI tarafından teslim alındığı tarihten itibaren geçerlidir.
- 8) CASABUGATTI'YE KATILIN: SİZİ ÜRÜNÜNÜZÜ/GARANTİNİZİ WEB SİTEMİZE KAYDETMEME DAVET EDİYORUZ. "ÜRÜNLER" menüsünden "ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDETTİRİN" seçeneğini seçin
Bağlantı: http://www.casabugatti.com/web_eng/registra_prodotto.asp

SERVİS MERKEZİ

Değiştirme veya onarım garanti süresini uzatmayacaktır. Garanti, rezistans, batarya vb. sarf malzemelerinin değiştirilmesini kapsamaz.

Garanti kapsamında olan veya olmayan tüm onarımlar için tüm nakliye ve/veya sevkiyat masraflarından alıcı sorumludur. SİZİ ÜRÜNÜNÜZÜ/GARANTİNİZİ WEB SİTEMİZE KAYDETMEME DAVET EDİYORUZ. "ÜRÜNLER" menüsünden "ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDETTİRİN" seçeneğini seçin. Önemli: Uygun olmayan ürün yetkili bir bayi dışında biri tarafından servis edilecekse, sorunun doğru şekilde teşhis edilmesini, ürünün doğru parçalarla servis edilmesini ve ürünün hala garanti kapsamında olmasını sağlamak için lütfen servise Tüketici Hizmet Merkezimizi aramasını hatırlatın.

Herhangi bir ihtiyaç durumunda, LÜTFEN, <http://www.casabugatti.com/home-appliance-service> adresinden çevrimiçi olarak bizimle iletişime geçin veya diva@casabugatti.it adresine bir e-posta gönderin.

2002/96/EC SAYILI AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN OLARAK ÜRÜNÜN BERTARAF EDİLMESİ



Çalışma ömrünün sonunda ürün kentsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yerel yönetimlerin ayrıştırılmış atık toplama merkezlerine veya bu hizmeti veren bayilere teslim edilebilir. Bir ev aletinin ayrı olarak bertaraf edilmesi, uygunsuz bertaraftan kaynaklanan çevre ve sağlık açısından olası olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına ve önemli ölçüde güç ve kaynak tasarrufu sağlamak için yapıldığı malzemelerin geri kazanılmasına olanak tanır. Ürünün üzerinde bulunan çarpı işaretli hareketli çöp kutusu sembolü, bir ev aleti olarak ayrı bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir.

BUGATTI®

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

İMALATÇI FİRMA

İlcar di Bugatti S.r.l
İlcar di Bugatti S.r.l.Soc.
Unipersonale Gruppo LA SAN
MARCO di Francesco Bugatti &
C. SAP Via Industriale,
69-25065 LUMEZZANE (BS) -
ITALY

Malin
Garanti Süresi 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

İTHALATÇI FİRMA

Star Dekor
San. ve Diğ Tic. A.Ş
Adres: İstoç Öksüzöğulları
Plaza
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar /
İstanbul
Tel: +90 212 245 80 53
www.luckyart.com.tr

Yetkilinin İmzası ve Firmanın Kaşesi

STAR DEKOR SAN. VE DİĞ. TİC. A.Ş. GÜMRÜK VE İSTİSALAT İZİN BELGESİ
İSTİSALAT İZİN BELGESİ
E1 BLOK KAT:5 NO:53 BAĞCILAR
İSTANBUL / TÜRKİYE

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un
bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarına Dair Tebliği Uyarınca
Star Dekor San. ve Diğ. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KULLANIM BİLGİLERİ:

Aşağıdaki şartlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden başlar ve 2 yıl geçerlidir.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

İMÜŞTERİ SEÇİM HAKLARI:

1. Malin ayrılmış olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malını;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,

c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedelini, ayıp oranında beden indirimi veya imkan varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

5. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çikabilecek uyumsuzluklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

6. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Aşağıdaki durumlarda garanti işlemleri uygulanamaz:

- a. Malın tanıtma ve kullanım klavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda,
- b. Tüketicinin ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb.) söz konusu olduğunda,
- c. Mala firmamızın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışmış olması durumunda,
- d. Malın dış yüzeylerinin Tüketiciden kaynaklanarak hasar görmesi durumunda,
- e. Firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı zarar durumunda,
- f. Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda,
- g. Garanti belgesi üzerinde tanımlı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.
8. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

II. TAŞIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Ürününüzün, taşıma ve nakliye sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
2. Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmemeye ve darbelerle karşı korununuz.
3. Lütfen taşırcın kutunun ve cihazın islanmasını, çarpmasını, düşürülmesini vb. engelleyiniz.
4. Ürünü uygun olmayan veya öngörülen voltaj dışındaki elektrik tesisatında kullanmayınız.
5. Garanti belgesi üzerinde veya mamül üzerinde orijinal seri numarası
6. Ürünü müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında oluşan hasarlar ve hasarın sebebiyet verdiği arızalar garanti kapsamına girmez.

III. AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC UYARINCA ÜRÜNÜN UYGUN İMHASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

Kullanım ömrünün sonunda, ürün kentsel atık olarak imha edilmelidir. Özel ve yerel bir ayrıştırılma atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir bayiliğe götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrıştırılabilir kısmı uygunsuz imha kaynağı olarak çevre ve sağlık açısından oluşabilecek olumsuz koşulları önlemeye ve malzemelerin kurtarılmasına yardımcı olur, böylece yüksek miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağlanmış olur. Ev aletlerinin ayrıştırılabilir kısmı zorunluluğunun bir hatırlatıcısı olarak, ürün üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.

IV. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibari ile başlar ve 2 yıldır.
Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür.

CE Sertifikası: Firma Deklarasyonu AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Klavuzu Ekidir.